

THE BRAIN

Pinball4U

PINBALL4U.NL



Inhoud

- Functies.....3
 - 1 Door button3
 - 2 Ok Button3
 - 3&4 +/- Button.....3
 - 5 Exit button3
 - 6 Nightmode3
 - 7&8 Volume -/+3
 - Plunger Calibratie.....3

Funcities

1 Door button

Deze knop dient om virtueel de deur te openen. Sommige pinball-spellen vereisen dat deze knop eerst wordt ingedrukt voordat instellingen kunnen worden aangepast.

2 Ok Button

De 'OK'-knop wordt gebruikt voor bevestiging en wordt soms ook gebruikt om het menu te openen.

3&4 +/- Button

Met de knoppen +/- kun je het volume aanpassen. Als deze knoppen niet werken, probeer dan '(7)Vol-' & '(8)Vol+'. Houd er rekening mee dat niet alle pinball-spellen het volume met deze knoppen kunnen aanpassen.

5 Exit button

Exit button voor exit van het menu

6 Nightmode

Hiermee worden 'toys' uitgeschakeld die veel geluid maken, zoals de solenoïdes, en wordt het volume verlaagd.

7&8 Volume -/+

Gebruik de knoppen 'Vol-' en 'Vol +' om het volume aan te passen. Als deze knoppen niet werken, probeer dan '(3)+' & '(4)-'. Houd er rekening mee dat niet alle pinball-spellen het volume met deze knoppen kunnen regelen.

Plunger Calibratie

Het wordt aanbevolen om de kalibratie niet zelf te wijzigen, tenzij de plunger niet meer goed reageert.

Als je er toch voor kiest om dit te doen, kan het op de volgende manier worden uitgevoerd:

Druk 3 seconden op de knop 'Calib', de blauwe LED knippert, zodra de LED blijft branden, heeft u 15 seconden de tijd om de plunger meerdere keren in beide richtingen te activeren.

Na 15 seconden gaat de blauwe LED uit, uw plunjer is gekalibreerd.